Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes Practica 1

Cristian Galli L.U. 538/11

cristiangalli88@gmail.com

Esta hoja intencionalmente en blanco.

Esta aplicación usa OpenCV.

Instalación OpenCV Ubuntu.

Guia de http://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/introduction/linux_install/linux_install.html

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

git clone https://github.com/opencv/opencv.git

cd opency

mkdir release

cd release

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. make

sudo make install

Note: Use cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..., without spaces after -D if 'cmake -D CMAKE BUILD TYPE=RELEASE -D CMAKE INSTALL PREFIX=/usr/local ...' do not work.

Para Compilar

En la carpeta Source abrir una terminal y hacer:

g++ -std=c++11 *.cpp -o <nombre salida> `pkg-config --cflags --libs opencv`

ejemplo

g++ -std=c++11 *.cpp -o main `pkg-config --cflags --libs opencv`

Si al correr el programa tira un error parecido al siguiente

'./main: error while loading shared libraries: libopencv_imgcodecs.so.3.3: cannot open shared object file: No such file or directory'

hacer en la terminal

export LD_LIBRARY_PATH=\${LD_LIBRARY_PATH}:/usr/local/lib sudo ldconfig

Y probar compilando otra vez.

Para correrlo

En la terminal hacer ./<nombre salida>

En el ejemplo ./main


Luego ingresar el nombre de imagen de entrada incluyendo extensión. Luego ingresar el nombre de imagen de salida incluyendo extensión.


Ejercicios

Compresion del rango dinamico

Para 'Compresion del rango dinamico' usar el método 'compresionDelRangoDinamico(int nivelDeGrisDeimagenDeSalida)' de 'Imagen'.

Ejemplo:





Negativo

Usar el método negativo() de Imagen.

Ejemplo:





<u>Umbral</u>

Método *umbral(int u)*.


Ejemplo: umbral(100)



Planos de Bits


Método planosDeBits().

Ejemplo Del 0 al 7




<u>Histograma</u> Método *histograma()*.

Ejemplo Imagen



Histograma



Acumulado



Contraste

contraste().

La idea es usar la siguiente función partida para que los valores que están en el intervalo más chico vayan a valores más chicos, los valores del medio se queden igual y los del intervalo más grande aumenten su valor.

Min = mínima intensidad;

Max = máxima intensidad;

Rango = rango de valores entre Min y Max;

para cada posición de la imagen

Si el valor de esta posición está dentro de 1/8 del Rango

asigno 1/8 del valor

Si está entre ¼ y ¾ asigno ¾ del valor


Si está entre ¾ y ¾ lo dejo igual

Si esta dentre de % y % asigno 7/5 del valor saturando en 255

Si esta entre % y 1 asigno 6/5 del valor saturando en 255


fin para


Ejemplo Imagen original vs imagen con contraste






Histograma original vs histograma de imagen con contraste





Acumulado de histograma original vs acumulado de histograma de imagen con contraste






Ecualización

Método *ecualizarConHistograma(const Histograma &histograma)* pasando como parametró el histograma con el cual ecualizar.


Ejemplo

img1.ecualizarConHistograma(h.acumuladoEnIntervaloCeroYCantidadDeElementosMenos Uno()) con img1 la imagen y h el histograma de la imágen.


Imagen ecualizada



Histograma de imagen ecualizada



Acumulado de histograma de imagen ecualizada




Doble Ecualización

Aplicar ecualización a la imagen ya ecualizada utilizando su nuevo histograma:


ecualizada.ecualizarConHistograma(histoEcu.acumuladoEnIntervaloCeroYCantidadDeElem entosMenosUno());

con *ecualizada* igual a la imagen ya ecualizada (obtenida en el punto anterior) e *histoEcu* igual al histograma de la imagen ya ecualizada (obtenida en el punto anterior). Los resultados no cambian ya que el histograma ya tenía una distribución uniforme.

Ejemplo Imagen doble ecualizada



Histograma de imagen doble ecualizada



Acumulado de histograma de imagen doble ecualizada



Especificación del histograma para obtener una distribución normal con media L/2 y desvío L/4

Histograma normalHisto = Histograma(256, DistribucionNormalFunctor(256.0 / 2.0, 256.0 / 4.0));

Histograma normalHistoAcum = normalHisto.acumulado();

Histograma especificadoConNormal =

h.especificarParaObtenerDistribucionAcumulada(normalHistoAcum);

Imagen normalEcuImg = img1.ecualizarConHistograma(especificadoConNormal);

Primero se obtiene un histograma que representa una distribución normal. Luego obtener el acumulado.


Luego especificar el histograma original con el acumulado del de distribución normal.


Y por último ecualizar la imagen con este último histograma obtenido.

Ejemplo Imagen ecualizada



Arriba histograma de la normal junto a su acumulada. Medio histograma especificado con normal junto a su acumulada. Abajo histograma de la imagen ecualizada junto a su acumulada.





Modificación de histograma

Histograma modificadoHist1 = h.histogramaModificadoComoUniforme(1); Histograma modificadoHist2 = h.histogramaModificadoComoUniforme(2);

con h el histograma original.

Ejemplo Imagen original



Histograma modificado junto a su acumulada (lambda = 1)






Imagen ecualizada con el histograma modificado (lambda = 1)



Histograma de la imagen ecualizada con el histograma modificado (lambda = 1)



Histograma modificado junto a su acumulada (lambda = 2)




Imagen ecualizada con el histograma modificado (lambda = 2)



Histograma de la imagen ecualizada con el histograma modificado (lambda = 2)

